

## 6. Заходи безпеки

Монтаж і технічне обслуговування приладу повинні робитися кваліфікованими фахівцями, що вивчили справжню інструкцію з експлуатації. При експлуатації і техобслуговуванні необхідно дотримуватися вимог нормативних документів:

- Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів.
- Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок користувачів.
- Охорона праці при експлуатації електроустановок.

У приладі використовується небезпечна для життя напруга - **НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ПРИЛАД В РОЗІБРАНОМУ СТАНІ!!!**

## 7. Умови зберігання, транспортування та експлуатації

Прилади, в упаковці підприємства-виробника повинні зберігатися в закритих приміщеннях з природною вентиляцією. Кліматичні чинники умов зберігання:

- температура повітря:  $-50^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$ ;

- відносна середньорічна вологість: 75% при  $+15^{\circ}\text{C}$ .

Прилад працездатний при будь-якому розташуванні в просторі.

Прилад не призначений для експлуатації в умовах трясіння і ударів, а також у вибухонебезпечних приміщеннях.

Не допускається попадання вологи на вхідні контакти клемних затисків і внутрішні елементи приладу. Забороняється використання його в агресивних середовищах зі вмістом в атмосфері кислот, лугів, олій і тому подібне.

Коректна робота приладу гарантується при температурі довкілля від  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  і відносній вологості від 30 до 80%.

Для експлуатації приладу при негативних температурах необхідно встановити його у вологозахищений корпус, щоб уникнути утворення конденсату при перепаді температур.

Термін експлуатації 10 років. Прилад утилізації не підлягає.

## 8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації приладу — 5 років.

Дата виготовлення зазначається на наклейці на корпусі приладу.

Протягом гарантійного терміну експлуатації виробник виконує ремонт приладу в разі виходу його з ладу за умов дотримання споживачем правил зберігання, підключення та експлуатації. Гарантійне обслуговування приладу здійснюється за наявності позначки торговельної організації.

Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню в таких випадках:

1. Скінчився гарантійний термін експлуатації.

2. Умови експлуатації та електрична схема підключення не відповідають «Інструкції з експлуатації», що додається до приладу.

3. Самостійний ремонт користувачем.

4. Наявність слідів механічних пошкоджень (порушення пломбування, нетоварний вигляд, підгорання силових клем із зовнішнього боку).

5. Наявність слідів впливу вологи, потрапляння сторонніх предметів, пилу, бруду всередину приладу (зокрема комах).

6. Удар блискавки, пожежа, затоплення, відсутність вентиляції та інші причини, що знаходяться поза контролем виробника.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виконує

**ТОВ «ЕНЕРГОХІТ»**, 04080 Україна, м. Київ, вул. В. Хвойки, 21

Тел./факс: +38 (044) 503-53-27


## Свідоцтво про приймання

Прилад пройшов приймально-здавальні випробування.


Номер партії: \_\_\_\_\_

Дата випуску: \_\_\_\_\_

## Схема підключення



## Габаритні розміри



DigiTOP®



## Реле напруги DigiTOP

### серії V-protector

16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

однофазне цифрове

## Інструкція з експлуатації

### 1. Призначення

Реле напруги DigiTOP серії V-protector (далі - прилад) призначено для захисту споживачів від підвищеної або заниженої напруги мережі.

### 2. Технічні характеристики

|   |   |
|---|---|
| Робоча напруга, В   | 50-400                                  |
| Робоча частота мережі, Гц                                 | 45-65                                   |
| Верхня межа відключення за напругою, В                    | 210-270                                 |
| Нижня межа відключення за напругою, В                     | 120-200                                 |
| Час відключення за верхньою межею напруги, сек, не більше | 0,02                                    |
| Час відключення за нижньою межею напруги, сек, не більше  | 1(120-170B)<br>0,02(<120B)              |
| Похибка вольтметра, %, не більше                          | 1                                       |
| Споживана потужність, Вт, не більше                       | VP-16/20/25/32A 2,5<br>VP-40/50/63A 1,5 |
| Ступінь забруднення                                       | II                                      |
| Клас ізоляції обладнання                                  | II                                      |
| Ступінь захисту приладу                                   | IP20                                    |
| Момент затягування гвинтів клем, Нм                       | 2,2±0,2                                 |
| Робоча температура, °C                                    | -25...+50                               |
| Габаритні розміри, мм                                     | 90x35x67                                |

Модель VP-16 VP-20 VP-25 VP-32 VP-40 VP-50 VP-63  
Номінальний струм\*, А 16 20 25 32 40 50 63  
Максимальний струм\*, А 20 25 32 40 50 63 80  
Номінальна потужність\*, кВт 3,5 4,4 5,5 7,0 8,8 11,0 13,9  
Макс. переріз проводу, мм<sup>2</sup> 6 6 6 6 10 16 16

\* - при активному навантаженні

### Параметри, що встановлюються користувачем:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - Верхня межа відключення (крок 1В)                           | 210-270B (250**)   |
| - Нижня межа відключення (крок 1В)                            | 120-200B (170**)   |
| - Час затримки включення (крок 5 сек)                         | 5-600 сек (15**)   |
| - Рівень яскравості індикатора                                | 1-9 (7**)          |
| - Автоблокування кнопок                                       | On/OFF (OFF**)     |
| - Вибір режиму контролю частоти                               | 50Гц/Авто (50Гц**) |
| - Час затримки вимкнення по верхній межі (режим "Auto"), мсек | 0-900 (200*)       |

\*\*- заводські установки

### 3. Комплект постачання

- Реле напруги DigiTOP
- Інструкція з експлуатації
- Упаковка

### 4. Принцип дії приладу

Прилад керується мікроконтролером, який аналізує напругу в мережі з відображенням поточного значення на цифровому індикаторі. Комутація навантаження здійснюється електромагнітним реле. Прилад може працювати як з побутовою електро мережею 50Гц, так і з джерелами напруги з нестабільною частотою (генератори та ін.). Для цього в меню установок потрібно вибрати відповідний режим роботи.

Прилад вимикає навантаження, якщо значення напруги вийде за встановлені межі. Навантаження вимикається автоматично після повернення напруги у встановлений діапазон.

При підключенні приладу до електромережі індикатор покаже діюче значення напруги в мережі і блимітиме. Блимання індикатора означає, що напруга на виході приладу відсутня. Якщо напруга в мережі знаходиться у встановленому діапазоні (заводська установка 170-250В), після затримки увімкнення (заводська установка 15 сек) відбудеться увімкнення навантаження і індикатор перестане блимітати. Якщо напруга не у встановленому діапазоні (менше 170В, або більше 250В), навантаження до мережі не підключиться доти, доки воно не прийде в норму.

Допустимі межі відключення, час затримки включення, вибір режиму контролю частоти та рівень яскравості цифрового індикатора встановлюється користувачем за допомогою кнопок, що розташовані на лицьовій панелі приладу. Усі встановлені параметри зберігаються в енергонезалежній пам'яті.

У приладі передбачено функцію контролю внутрішньої температури, яка захищає від перегріву. При нагріванні до 70 °C відбувається відключення навантаження - на індикаторі висвічується "Hot". Навантаження автоматично увімкнеться при охолодженні приладу до 60°C.

Виробник має право вносити зміни в конструкцію та електричні схеми приладу, що не погіршують його метрологічні та технічні характеристики.

## 5. Монтаж та налаштування приладу

Кріплення приладу здійснюється на монтажний профіль TS-35 DIN-рейка). Корпус приладу займає два модулі по 17,5 мм. Підключіть дроти відповідно до схеми (див. нижче). При використанні багатожильного дроту необхідно використовувати кабельні наконечники.

При установці приладу у вологих приміщеннях (ванна, сауна, басейн та ін.) необхідно помістити його в монтажний бокс зі ступенем захисту не нижче IP55 (частковий захист від пилу та захист від бризок у будь-якому напрямку).


Щоб змінити параметри, задані за замовчуванням, необхідно вибрати відповідний параметр у меню за допомогою кнопок, розташованих на передній панелі приладу.

Послідовність установки параметрів представлена на малюнку нижче.

Вибір параметра для налаштування здійснюється кнопкою **(S)**, зміна значення - кнопками **(↓)** та **(↑)**.

У режимі налаштування значення блимає.

Усі встановлені значення зберігаються в енергонезалежній пам'яті приладу.



Для налаштування захисту від перепадів напруги необхідно встановити значення верхньої та нижньої межі напруги та час затримки включення.

Яскравість індикатора можна вибрати з дев'яти значень - "br1" - "br9".

Прилад може працювати з джерелами напруги із нестабільною частотою, таких як генератори. Для цього передбачено функцію вибору режиму контролю частоти: "50.H" або "Auto". Режим "50.H" призначений для роботи в побутовій електричній мережі, режим "Auto" - автоматичне підлаштовування вимірювання струму та напруги при роботі від джерел з нестабільною частотою. При цьому стабільна робота не гарантується при значних відхиленнях (нижче за 45 Гц або вище 65 Гц) частоти.

У режимі "Auto" можна встановити час затримки вимкнення "000"- "900" мсек (крок 100 мсек). Це може знадобитися при експлуатації з генераторами, де трапляються великі перепади обертів двигуна при комутації великих навантажень. Під час встановлення "000" затримка відсутня (час вимкнення 20 мсек).

У приладі передбачено автоматичне блокування кнопок, яке блокує кнопки через 30 сек після останнього натискання кнопки: «Loc. On» - блокування включене, «Loc. OFF» - блокування вимкнено. Зняття блокування – тривале утримання кнопки **(↑)**.

У прилада є функція пам'яті останнього спрацьовування по напрузі (вимкнення навантаження). Його значення можна переглянути в меню.

У наступному пункті меню можна переглянути поточну температуру всередині приладу у форматі "r.13 in\_28°C", де r.13 - версія прошивки, in\_28°C - внутрішня температура приладу.

Скидання значень на заводські установки здійснюється функцією «rESEt», потрібно натиснути та утримувати кнопку **(↓)** у цьому пункті меню до перезавантаження приладу (на індикаторі відобразиться зворотний відлік).

## Послідовність встановлення параметрів

